

Borne BIVID – Mise en service de votre borne

Comment mettre en service votre Borne ?

Outil : Aucun

Temps : Moins de 5 minutes

Vous venez de recevoir votre borne BIVID. Vérifiez que le carton est en position verticale et dans le bon sens.

La mise en service comporte 8 étapes et dure moins de 5 minutes.

1. Ouvrir le carton et sortir la borne de son emballage
2. Sortir la grille et la batterie¹ de leur emballage
3. Mettre la grille à son emplacement
4. Ouvrir la porte et brancher la batterie¹ sur le plateau central à gauche du moteur
5. Déboucher le bidon de gel hydroalcoolique et insérer le tuyau jusqu'au fond du bidon
6. Serer le bouchon présent sur le tuyau au bidon de gel hydroalcoolique
7. Appuyer sur le bouton jusqu'à l'amorçage de la pompe
8. Refermer la porte à l'aide de la clé

Votre borne est mise en service !
Plus d'information : contact@defibril.fr

¹ Dans le cas de la Borne BIVID Batterie