

Borne BIVID – Réglage de la dose de gel Hydroalcoolique

Comment régler la dose de gel de votre Borne ?

Outil : Tournevis plat

Temps : Moins de 5 minutes

La borne BIVID comporte deux choix de dose. Selon l'utilisation de votre borne, vous pouvez choisir entre 1ml et 5ml.

Le réglage comporte 8 étapes et dure moins de 5 minutes.

1. Ouvrir la porte de la borne
2. Débrancher la batterie¹ ou débrancher votre borne
3. Débrancher la pompe (boîtier vert) situé sur le moteur
4. A l'aide d'un **tournevis plat** positionner les visses du boîtier moteur en position O (ouvert) puis retirer le capot
5. Le bouton d'action se situe en bas à gauche du moteur et comporte 2 positions : dose standard et élevée
6. Choisir la dose souhaitée et refermer le capot à l'aide du **tournevis plat**
7. Rebrancher la batterie¹ et la pompe
8. Refermer la porte à l'aide de la clé

Votre borne distribue la dose choisie !
Plus d'information : contact@defibril.fr

¹ Dans le cas de la Borne BIVID Batterie